

## Störmeldezentrale SMZweb II

Technische - Doku Hardware Software Art.-Nr. S40010



T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



## Inhaltsverzeichnis

1 Hardware	4
1.1 Allgemeines / Produkteigenschaften	4
1.2 Technische Daten	5
1.3 Montagehinweise	6
1.4 Erweiterungsplatinen in SMZweb II einbauen	6
1.5 Anzeige- und Bedienung	7
1.6 Anschluss des SMZweb II Grundgerätes	8
1.7 Anschluss einer 8-fach Gruppenkarte	9
1.8 Anschluss einer 8-fach Relaiskarte	9
1.9 Prüfung und Testauslösung	10
2 Software Dokumentation / Webinterface	11
2.1 Erstinbetriebnahme 2.1.1 Stand-Alone-Betrieb	11
2.1.2 Im lokalen Netzwerk (LAN)	11
2.2 Startseite - Anmeldung	12
2.3 Statusseite	13
2.3.1 Meldungen	13
2.3.2 Verlauf	14
2.3.3 Nutzereingänge / Virtuelle Eingänge	15
2.3.4 Schaltungslogik	16
2.4 Einstellungen / Einrichtung der SMZ web II	17
2.4.1 Passwort ändern	17
2.4.2 Module	18
2.4.3 Nutzerverwaltung	19
2.4.4 Netzwerk	20
2.4.5 Sicherheit	21
2.4.6 WLAN	22
2.4.7 Zeit / Systemzeit	23
2.4.8 Nutzereingänge	24
2.4.9 Alarmklänge	25
2.4.10 Mail	26
2.4.11 SIP-Telefonie	27
2.4.12 Sonstige Systemeinstellungen / Monitoringsoftware	28
2.5 System	29

## settec

2.5.1 Datensicherung	1
2.5.2 Softwareupdate	)
2.5.3 Neustart	
2.5.4 Werkseinstellung	2
2.5.5 Registrierung	}
2.6 Info	ŀ
3.0 Touch Display Bedienung	;
3.1 Hauptansicht	;
3.2 Auswahlmenü	;
3.3 Einstellungen	)
3.3.1 Netzwerk	<b>)</b>
3.4 Neustart	,
3.5 Herunterfahren	,
3.6 Werkseinstellung	}
4.0 Node-Red-Editor	}
4.1 Eingänge	)
4.1.1 Moduleingang	)
4.1.2 Nutzereingang	)
4.2 Ausgänge	)
4.2.1 Hauptausgang	
4.2.2 Modulausgang	
4.2.3 Nutzerwarnung	2
4.3 Module	;
4.3.1 SMZ Störung	}
4.3.2 Grenzwert	ŀ
4.3.3 Bereich	5
4.3.4 Logik UND	ć
4.3.5 Logik ODER	<b>)</b>
4.3.6 Logik NICHT	<b>)</b>
4.3.7 Änderung	,
4.3.8 E-MAIL	,
4.3.9 FlipFlop	}
4.3.10 Verzögerung	)
4.3.11 SIP Anruf	)

T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de

## settec

4.4 Auslieferungszustand	51
4.5 Weitere Infos	. 52

## 1 Hardware

## 1.1 Allgemeines / Produkteigenschaften

Die Störmeldezentrale SMZweb II ist ein universelles, modular aufgebautes Störmeldesystem zur Verarbeitung und Anzeige von Meldungen aller Art.

Die SMZweb II kann im Grundausbau 8 Eingänge sowie 3 Relaisausgänge unabhängig voneinander verwalten und verknüpfen. Optional können bis zu 3 Stück 8-fach Eingangsmodule und 4 Stück 8-fach Relais Ausgangsmodule erweitert werden.

Für den Betrieb der SMZweb II ist eine externe Spannungsversorgung nötig. Für eine SMZweb II mit 32 Ein- und 35 Relaisausgängen (Vollausbau) sollten 24 V DC mit 20 W Leistung zur Verfügung gestellt werden. Sinnvoll ist eine akkugepufferte Spannungsversorgung mit Netzausfallerkennung. (z.B. SeTec Netzladegerät Art Nr.: S30050)

Diese Spannungsversorgung kann dann über die SMZweb II überwacht werden.



## 1.2 Technische Daten

Bezeichnung / Funktion	Daten	Zusatz Info / Artikelnummer	
SMZweb II			
Betriebsspannung	24 V DC	Externes Netzteil / S30060	
Linienspannung	24 V DC		
Stromaufnahme	200 mA	Unabhängig v. Zustand	
Betriebstemperatur	-10 C bis +40 C		
Schutzart	IP42		
Abmessungen	282 x 177 x 72	H x B x T in mm	
Gewicht	1900 Gramm		
SeTec Bestellnummer	S40010		
8-fach Eingangsgruppenkarte o	optional		
Betriebsspannung	24 V DC	über Hauptplatine	
Max. Stromaufnahme	65 mA		
Abmessungen	45 x 80 x 20	H x B x T in mm	
SeTec Bestellnummer	S40020		
8-fach Relaiskarte (Ausgang) o	optional		
Betriebsspannung	24 V DC	über Hauptplatine	
Max. Stromaufnahme	120 mA		
Kontaktbelastbarkeit	40V / 0,5A	Schließer – potentialfrei Öffner – programmierbar über Softwareeinstellung	
Abmessungen	50 x 80 x 20	H x B x T in mm	
SeTec Bestellnummer	S40030		



## 1.3 Montagehinweise

Die SMZweb II ist mittels 4 Schrauben und 4 Dübel Gr. 5 an der Wand zu befestigen. Bitte sehen Sie bei der Montage evtl. noch Platz für das externe Netzteil bzw. Wählgeräte vor.

Um eine saubere Verdrahtung der einzelnen Meldungen im Gehäuse zu gewährleisten, empfehlen wir einen abgesetzten LSA Plus Verteiler in der Nähe zu montieren und dann mit einer mehradrigen Leitung (z.B. ISTY 10x2x0,6) die SMZweb II zu verdrahten. Dies ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn die Leitungen / Leitungsarten der einzelnen Störmeldungen unterschiedlich sind.

Für die Einführung der Leitungen sind 9 ausbrechbare Öffnungen am Gehäuse (5 oben und 4 unten) vorgesehen.

## 1.4 Erweiterungsplatinen in SMZweb II einbauen

Die SMZweb II wird in der Grundausbaustufe ausgeliefert. Zusätzlich bestellte Ein-, Ausgangskarten werden aus logistischen Gründen nicht installiert. Diese müssen selbst moniert werden. Wir empfehlen folgendes Vorgehen bei der Installation von Zusatzmodulen:

Generell: Ausgangs-Module sind "oben" Eingangs-Module sind "unten"

- SMZweb II spannungslos machen. (Achtung bei notstromversorgten Netzteilen)
- Legen Sie das neue Modul rechts neben ein bereits installiertes, und schieben das neue Modul vorsichtig nach links, so dass alle Pins der Stiftleiste in die Sockelleiste des bereits installierten Moduls sauber eintauchen.
- Jetzt verschrauben Sie das neue Modul mit den beiliegenden Schrauben an der Montageleiste in der SMZweb II.
- Spannung wieder einschalten.
- Die Module müssen dann noch unter Einstellungen und Module aktiviert werden. (Siehe Punkt 2.4.2 Module)



## 1.5 Anzeige- und Bedienung

Alle Informationen werden auf dem Touch – Display der SMZweb II angezeigt. Die Netzwerkeinstellungen können angezeigt und verändert werden.



Die SMZweb II ist für die Konfiguration und Bedienung mit einem Netzwerkkabel an jeden PC oder Laptop anzuschließen. Werkseitig erwartet die SMZweb II die Zuteilung einer IP durch den DHCP Server. Die aktuelle IP-Adresse kann am Display der SMZweb II unter "Einstellungen" und "Netzwerk" abgefragt werden. Der erforderliche PIN lautet in der Grundeinstellung 8888. Dieser kann in der Nutzerverwaltung später geändert werden. Durch die Eingabe der ermittelten **IP Adresse** (z.B. 192.168.10.10) im Adressfenster eines gängigen Internet Browsers startet das Anmeldefenster.

Zum Anmelden weiter mit Menüpunkt	2.2 Startseite - Anmeldung
-----------------------------------	----------------------------

SMZweb II	settec
Willkommen b	ei Ihrer Störmeldezentrale SMZweb II
Bitte melden	Sie sich an:
Anmelo Passwo	ename:
	Anmelden

Anmeldefenster im Browser z.B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari,

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



## 1.6 Anschluss des SMZweb II Grundgerätes



Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de

# settec

## 1.7 Anschluss einer 8-fach Gruppenkarte



Mit diesem Modul können bis zu 8 zusätzliche Einzelmeldungen auf eine SMZweb II geschaltet werden. Die Karte muss wie unter Punkt 1.4 beschrieben eingesetzt werden. Die ersten 8 Eingänge befinden sich auf der SMZweb II Hauptplatine. Die erste 8-fach Eingangskarte hat dann die Eingangsbezeichnung

9 (unten) bis 16 (oben).

Es sind insgesamt 32 Eingänge möglich. (max. 3 zusätzliche 8-fach Gruppenkarten sind pro SMZweb II möglich) Die Eingänge sind Widerstandsmessungen. Typischerweise erfolgt Prüfung auf 0 (Kurzschluss / Öffner) bis unendlich (Drahtbruch / Schließer).

Eine Überwachung mit Abschlusswiderstandsmessung z.B. auf 5k6 etc. ist möglich. Die Einstellungen dafür müssen im Node-Red-Editor bei der Programmierung vorgenommen werden.



Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung

## 1.8 Anschluss einer 8-fach Relaiskarte



Mit diesem Modul können bis zu 8 Relais unabhängig voneinander geschaltet werden. Alle Relais stellen einen Schließer-Kontakt zur Verfügung. Falls hier ein Öffner Kontakt benötigt wird, so muss diese Funktion im Node-Red-Editor eingestellt werden.

Es sind insgesamt 32 + 3 Ausgänge möglich. (max. 3 zusätzliche 8-fach Relaiskarten)



Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



## 1.9 Prüfung und Testauslösung

Wenn die SMZweb II ordnungsgemäß verdrahtet und mit Spannung versorgt ist, wird der Ruhezustand durch die Anzeige im Display "Normalbetrieb" dargestellt.

Im Auslieferungszustand der SMZweb II sind die Eingangslinien mit 6K8 Ohm Widerständen abgeschlossen und als Alarmmeldung programmiert. Wenn nichts verändert wurde, können Sie durch Ausklemmen eines Widerstands einen Alarm und eine Displayanzeige generieren.

Die entsprechende Alarmmeldung wird dann im Display oder akustisch angezeigt.



## 2 Software Dokumentation / Webinterface

## 2.1 Erstinbetriebnahme

## 2.1.1 Stand-Alone-Betrieb

Dies bedeutet die SMZweb II wird eigenständig, z.B. in einem Technikraum, ohne Verbindung zu einem lokalen LAN (Netzwerk) betrieben.

Die SMZweb II kann, wenn keine zusätzlichen Module installiert werden, bereits in der "Werkseinstellung" in Betrieb genommen werden, ohne dass Konfigurationen nötig werden. Hierzu siehe auch Technische Doku, Seite 3 Pkt.1.1.

Die SMZweb II besitzt im Auslieferungszustand keine feste IP Adresse / Auslieferung im DHCP Modus.

## 2.1.2 Im lokalen Netzwerk (LAN)

Es gibt zur Einbindung in ein bestehendes lokales LAN zwei verschiedenen Möglichkeiten:

Feste vergabe einer IP-Adresse. Alle nötigen Parameter bekommen Sie vom Systemadministrator des Netzwerkes in dem die SMZweb II installiert werden soll.

Sie können die Netzwerkeinstellungen auf der Bedienoberfläche unter Einstellungen > Netzwerk oder am Display unter Einstellungen > Netzwerk direkt vornehmen.

#### Achtung:

Bei Veränderung der Netzwerkeinstellung kann die Verbindung zu Ihrer SMZweb II verloren gehen. In diesem Fall können die Einstellungen nur noch über das Display Ihrer SMZweb II direkt verändert werden, oder sie müssen die Netzwerkeinstellungen Ihres eigenen Rechners anpassen.

Dynamische IP Vergabe (DHCP). Hier erhält die SMZweb II automatisch eine freie IP im passenden Bereich. Der DHCP Client ist in der SMZweb II permanent aktiv. Die aktuelle IP-Adresse kann am Display unter Einstellungen und Netzwerk ermittelt werden. Die erforderliche PIN ist in der Grundeinstellung 8888



## 2.2 Startseite - Anmeldung

Die SMZweb II hat 2 Berechtigungsebenen:

Anmeldename: nutzer Passwort: 0000

kann Status sehen und virtuelle Kontakte schalten

Anmeldename: errichter Passwort: 8888

hat Bediener Rechte und kann Programmieren

SMZweb II		settec
	Willkommen bei Ihrer Störmeldezentral	e SMZweb II
	Bitte melden Sie sich an:	
	Anmeldename:	
		Anmelden



## 2.3 Statusseite

## 2.3.1 Meldungen

Nach dem erfolgreichen Login als Nutzer oder Errichter können Sie die Statusseite der SMZweb II aufrufen. Hier werden die derzeit aktuellen Meldungen / Warnungen angezeigt. Diese werden auch im Display dargestellt. Sie können hier die "Tasten" Aktualisieren, Rückstellen und Stummschalten betätigen.

Server: setec_smz_we	b Angeme	det als: errichter (Errichter			
Status	Aktuelle Meldungen				
Meldungen Verlauf Nutzereingänge Schaltungslogik Einstellungen	Die aktuellen Meldungen zeigen Ihnen die derzeit aktiven Warn Störmeldezentrale an. Diese Warnungen entsprechen auch der Ihrer SMZweb II. Bei aktiven Warnungen ist abhängig von den Einstellungen auc können ihn hier über die Funktion "Stummschalten" deaktivierer Die Rückstellfunktion löscht alle Warnungen und schaltet Ihre S den Ruhezustand. Danach wird die Schaltungslogik wieder aktiv werden evtl. wieder neu erzeugt.	ellen Meldungen zeigen Ihnen die derzeit aktiven Warnungen Ihrer dezentrale an. Diese Warnungen entsprechen auch der Anzeige auf dem Display IZweb II. ven Warnungen ist abhängig von den Einstellungen auch ein Alarmklang aktiv. Sie ihn hier über die Funktion "Stummschalten" deaktivieren. kstellfunktion löscht alle Warnungen und schaltet Ihre SMZweb II für 3 Sekunden in nezustand. Danach wird die Schaltungslogik wieder aktiviert und Warnzustände evtl. wieder neu erzeugt.			
System nfo Abmelden	Keine aktuellen Warnungen zur Zeit!	Aktualisieren Rückstellen Stummschalter			



## 2.3.2 Verlauf

Hier werden die letzten 100 Warnungen, Meldungen und Aktionen angezeigt.

itatus	Status Verlauf
Meldungen Verlaufsliste leer!	
Verlauf	
Nutzereingänge	
Schaltungslogik	
instellungen	
system	
1fo	
Ibmelden	



## 2.3.3 Nutzereingänge / Virtuelle Eingänge

Hier können Sie bis zu 32 frei definierbare Eingänge durch setzten einen Häkchens Ein-, und Ausschalten. Durch Betätigen des "Schalters" Speichern werden die Einstellungen übernommen. Die Definition der Nutzereingänge wird unter Einstellungen > Nutzereingänge vorgenommen.

Server: setec_smz_	web			1	Angemeld	et als: errichter (Errichter
Status			Status	Nutzereingä	inge	
Meldungen	Nutzereingänge sind his zu 32 frei definierhare Elemente, die Sie in der Schaltungslogik Ihrer					
Verlauf	SMZweb II a	ls Eingäng	e ähnlich wie reale	Ein-/Aus-Scl	halter verw	enden können.
Nutzereingänge	auch auf der	Statusseit	e aktiviert bzw. dea	aktiviert werde	en. In der S	chaltungsglogik werden die
Schaltungslogik	Nutzereingä implementie	nge anhan ren oder Ih	d ihrer Nummer eir re SMZweb II gezi	igebaut. Sie I elt fernsteueri	können hier n.	über Testfunktionen
Einstellungen	Nummer	Ein/Aue	Bezeichnung	Nummer	Ein/Aue	Rezeichnung
System	Nummer	LIII/Aus	Dezeichnung	Nummer	LIII/Aus	Dezeichnung
Info	1			17		
Abmelden	2			18		
	3			19		
	4			20		
	5			21		
	6			22		
	7			23		
	8			24		
	9			25		
	10			26		
	11			27		
	12			28		
	13			29		
	14			30		
	15			31		
	16			32		



## 2.3.4 Schaltungslogik

Hier werden die Verknüpfungen zwischen sämtlichen Ein- und Ausgängen sowie Störungsmeldungen und der Versand von Emails programmiert.

Bitte betätigen Sie dazu den "Schalter"

#### Jetzt den Node-Red Editor öffnen

Eine Beschreibung dazu finden Sie im Kapitel Node-Red Editor.





## 2.4 Einstellungen / Einrichtung der SMZ web II

## 2.4.1 Passwort ändern

Hier kann das Passwort des angemeldeten Nutzers geändert werden.

SMZweb	settec
Server: setec_smz_we	b Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status Einstellungen Passwort ändem	Passwort ändern Bitte geben Sie ein neues Passwort ein. Das Passwort muss aus mind. 8 Zeichen bestehen und darf keine Leerzeichen enthalten.
Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit	Aktuelles Passwort
WLAN Zeit Nutzereingänge	Speichern Verwerfen
Mail SIP Telefonie	
System System Info	
Abmelden	



## 2.4.2 Module

Sie können hier die installierten Module Ihrer SMZweb II aktivieren und überwachen. Durch Setzen des Hakens unter "Installiert" und "Speichern" werden zusätzliche Module aktiviert. In diesem Beispiel sind 3 Eingangsmodule und ein Ausgangsmodul installiert. Vorhandene Module werden mit dem Status OK bestätigt.

Server: setec_smz_web	)			Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status		E	Einstellungen Mo	odule
Einstellungen Passwort ändern	Sie können h	ier die installierten Moo	dule Ihrer SMZweb	) II aktivieren und überwachen.
Module	Installiert	Тур	Status	
Nutzerverwaltung Netzwerk		Eingangsmodul Hauptplatine	ОК	
Sicherheit		Eingangsmodul 1	ОК	
WLAN		Eingangsmodul 2	ОК	
Zeit		Eingangsmodul 3	OK	
Nutzereingänge		Ausgangsmodul 1	OK	
Alarmıklänga		Ausgangsmodul 2	Nicht installiert	
Alarmklange		Ausgangsmodul 3	Nicht installiert	
SIP Telefonie		Ausgangsmodul 4	Nicht installiert	
System			ſ	Speichern Verwerfen Aktualisieren
System			L	
Abmelden				



## 2.4.3 Nutzerverwaltung

Hier können weitere Nutzer mit unterschiedlichen Benutzerrechten / Kontotypen angelegt werden.

Ein <u>errichter</u> kann die Einstellungen auf der Bedienoberfläche der SMZweb II verändern. Ein <u>nutzer</u> kann keine Einstellungen auf der Bedienoberfläche der SMZweb II vornehmen.

Am eigenen Konto können nur begrenzte Einstellungen vorgenommen werden.

Server: setec_smz_we	:b		Ar	igemeldet a	ls: errichter (Errichter)
Status		N	utzerverwaltung		
Einstellungen Passwort ändern Module	Verwalten Sie hier die Herstellerkonten der Ihr eigenes Konto kör	e Nutzer Ihrer SM2 Firma SeTec könn nnen Sie nur begro	Zweb II. en Sie nicht einse enzt verändern.	hen bzw. verä	ändern.
Nutzerverwaltung	Kontenübersic	ht:			
Netzwerk	Nutzername	Passwort	Kontotyp	PIN	
Sicherheit WI AN	errichter	******	Errichter	8888	
Zeit	nutzer	*******	Nutzer	0000	<b>1</b>
Nutzereingänge Alarmklänge	Konto bearbeit	en bzw. neues l	Konto einrichten	:	
Mail SIP Telefonie			Nutzer 🗸 🗌		
System					
System					



## 2.4.4 Netzwerk

Die SMZweb II benötigt im Netzwerk eine eindeutige Adresse. Dies geschieht über die Vergabe einer IP-Adresse. Diese kann fest durch den Benutzer oder automatisch über DHCP vergeben werden. Die Aktuelle IP-Adresse kann im Display unter "Netzwerk" abgefragt werden. Sie wird aber auch im Feld "Aktuelle IPv4-Adresse" angezeigt. Wenn Sie diese ändern wollen geben Sie eine entsprechende neue IP-Adresse unter dem Menüpunkt "Statische IPv4-Adresse" und speichern Sie Ihre Einstellungen. Wenn Sie die IP-Adresse automatisch durch das vorhandene Netzwerk beziehen wollen, setzten Sie den Haken under "DHCP" auf. Diese Einstellungen können unter "eth0" (Kabelgebundenens Netzwerk) sowie unter "wlan0" (WLAN-Netzwerk) eingestellt werden.

Hostname:Der Hostname ist die eindeutige Bezeichnung ihrer SMZweb II im Netzwerk.Achtung:Der Hostname darf keine Sonderzeichen oder Leerzeichen beinhalten !

SMZweb		settec_
Server: setec_smz_v	web	Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status Einstellungen Passwort ändern	Sie können die Netzwerkeinst Achtung: Bei Veränderung o SMZweh II verloren gehen I	Einstellungen Netzwerk tellungen hier oder an Ihrer SMZweb II direkt vornehmen. der Netzwerkeinstellung kann die Verbindung zu Ihrer In diesem Fall können die Finstellungen nur noch über das
Module Nutzerverwaltung	Display Ihrer SMZweb II direk Ihres eigenen Rechners anpa	t verändert werden, oder sie müssen die Netzwerkeinstellungen assen.
Netzwerk Sicherheit WLAN	Hostname: setec_smz_w	Der Hostname identifiziert Ihre SMZweb II innerhalb Ihres Netzwerkes. Er darf keine Sonderzeichen enthalten! Das Setzen des Hostnamens erfordert einen Neustart Ihrer SMZweb II!
Zeit Nutzereingänge Alarmklänge	Schnittstelle: Aktuelle IPv4-Adresse: DHCP:	eth0 10.205.32.101
SIP Telefonie	Statische IPv4-Adresse: Subnetz-Maske	
System Info	(CIDR Notation): Gateway: DNS:	
Abmelden	Schnittstelle: Aktuelle IPv4-Adresse: DHCP:	wlan0
	Statische IPV4-Adresse. Subnetz-Maske (CIDR Notation): Gateway:	
	DNS:	Aktualisieren Speichern Verwerfen

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld



## 2.4.5 Sicherheit

Hier stellen Sie die Art der Datenübertragung zur SMZweb II ein.

Unverschlüsselt / ungeschützt

– Einstellung wählen, wenn Sie sich in einem geschützten Netzwerk befinden

Verschlüsselt / SMZweb Zertifikat

 Einstellung wählen, wenn Sie sich in einem ungeschützten Netzwerk befinden. Es wird ein selbst signiertes Zertifikat verwendet, das sich bereits auf Ihrer SMZweb befindet. Selbst signierte Zertifikate werden von Ihrem Browser als "Nicht vertrauenswürdig" angesehen. Sie erhalten also bei jedem ersten Zugriff auf Ihre SMZweb eine Warnung, die Sie bestätigen müssen.

#### Verschlüsselt / Eigenes Zertifikat

– Einstellung wählen, wenn Sie Zertifikate eines vertrauenswürdigen Herausgebers verwenden.

Server: setec_smz_we	Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status	Einstellungen Sicherheit
Einstellungen	Ihr Brausar überträgt wichtige Daten an Ihre SMZwah, Stellen Sie hier ein wie diese Daten
Passwort ändern	übertragen werden sollen. Befinden Sie sich in einem geschützten Netzwerk, kann dies offen
Module	erfolgen. Greiten Sie jedoch aus einem ungeschutzten Netzwerk auf Ihre SMZweb zu, können Sie eine sichere Übertragungsart per SSL wählen.
Nutzerverwaltung	
Netzwerk	Sicherheitsmodus: Unverschlusselt / ungeschutzt
Sicherheit	Test Speichern Verwerfen
WLAN	
Zeit	
Nutzereingänge	
Alarmklänge	
Mail	
SIP Telefonie	
System	
System	
Info	
Abmelden	



## 2.4.6 WLAN

Wenn Ihre SMZweb II über einen WLAN-Anschluss verfügt, können hier die notwendigen Einstellungen vorgenommen werden.

Server: setec_smz_we	eb Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status	Einstellungen WLAN
Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit	Sollte Ihre SMZweb II über eine WLAN Anbindung verfügen, so können Sie hier die notwendigen Einstellungen vornehmen, um das Gerät mit Ihrem WLAN Netzwerk zu verbinden. Anderungen an den WLAN Einstellungen erforden den Neustart des Netzwerkes, was automatisch beim Speichern-Vorgang ausgeführt wird. Verfügbare WLAN Netzwerke in Ihrer Umgebung: SSID Geschützt Kanal Qualität Stärke Aktualisieren
Nutzereingänge Alarmklänge SiP Telefonie System System Info Abmelden Karl Karl Karl Karl Karl Karl Karl Karl	Ihre WLAN Einstellungen:         SSID:         Passwort:         Speichern und Netzwerk neu starten         Verwerfen



## 2.4.7 Zeit / Systemzeit

Damit alle Meldungen an der SMZweb II immer einer bestimmten Zeit / Datum zugeordnet werden kann, muss die Zeit eingestellt werden. Wenn die SMZweb II ohne Verbindung zum Internet betrieben wird, muss die manuelle Einstellung ausgewählt werden. Steht jedoch eine dauerhafte Internetverbindung zur Verfügung, so empfehlen wir die Uhrzeit über einen NTP Server zu aktualisieren. Dies geschieht mittels eines kostenfreien NTP Server im Internet. Wir empfehlen den Server von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zu verwenden. Dieser ist erreichbar unter: "ptbtime1.ptb.de" Bitte beachten Sie die Hinweise der PTB! www.ptb.de

Server: setec_smz_	web	Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status	Ei	nstellungen Datum / Uhrzeit / Zeitserver (NTP)
Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung	Stellen Sie Datum un korrekten Zeitstempel Sollte Ihre SMZweb II Zeitserver Einstellung Zeitserver abgegliche	d Uhrzeit korrekt ein, damit Meldungen der SMZweb II mit einem I versehen werden können. I einen Internet Zugang haben, empfehlen wir die Aktivierung der jen (NTP), d.h. die Uhrzeit wird automatisch mit einem frei zugänglichen m.
Netzwerk	Aktuelle Systemz	eit: 21.08.2020 12:37
Sicherheit WLAN Zeit	Zeitzone:	Europe/Berlin  v zeit manuell setzen  NTP-Server verwenden
Nutzereingänge	Datum:	21.08.2020
Alarmklänge	Uhrzeit:	12:37
Mail SIP Telefonie	NTP-Server:	ptbtime1.ptb.de
System		Speichern Verwerfen
System		
Info Abmelden		



settec\_

## 2.4.8 Nutzereingänge

Hier können Sie bis zu 32 frei definierbare Eingänge angelegt werden. Durch setzten eines Häkchens können diese Ein- oder Aus- geschalten werden. Durch Betätigen des "Schalters" Speichern werden die Einstellungen übernommen. Unter "Status – Nutzereingänge" sind die hier definierten Nutzereingänge dann zu sehen und können auch von einem "Nutzer" dort geschalten werden.

## SMZweb II

Status			Finstellungen M	lutzereingäng	1e	
Finstellungen			Ellistellungen h	luizereingan	Je	
Passwort ändern	Nutzereingär SMZweb II a	nge sind bis Is Fingäng	s zu 32 frei definierbare e ähnlich wie reale Fin-	Elemente, die Aus-Schalter v	Sie in der Sc	haltungslogik Ihrer
Module	Die Nutzerei	ngänge we	rden auf dieser Seite de	finiert. Zusätzli	ich können si	ie auch auf der
Nutzerverwaltung	Nutzereingär	nge anhand	d ihrer Nummer eingeba	ut. Sie können	hierüber Tes	tfunktionen
Netzwerk	impientiertuer	en oder m	e Sinzweb ii gezielt iei	listeuern.		
Sicherheit	Nummer	Ein/Aus	Bezeichnung	Nummer	Ein/Aus	Bezeichnung
WLAN	1	0	Licht an	17	0 (	
Zeit	2	0		18		
Nutzereingänge	3		1	19		
Alarmklänge	4	0		20	0	
Mail	5	0	[]	21		
SIP Telefonie	6	0		22	0	
System	7	0		23		
System	8	0		24		
Info	9	0		25		
Abmelden	10	0		26		
	11	0	[]	20		
	12	0		20		
	12	0	[]	20		
	10	0		29		
	14	0		30		
	10	0		31		
	16	U		32	U	

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld



## 2.4.9 Alarmklänge

Hier können 31 unterschiedliche Alarmklänge definiert werden. Im Feld Alarmtext kann ein beliebiger Text definiert werden, der dann direkt in der SMZweb II erzeugt und abgespielt wird. Alternativ können auch eigene Wave-Dateien eingelesen werden. Durch Betätigen des Schalters "Diskette" werden Änderungen übernommen. Durch Betätigen der Schalter mit den "Lautsprechern" kann der Alarmklang direkt auf der SMZ web II oder vom PC Lautsprecher abgespielt werden.

Server: setec_smz_	web Angemeldet als: errichter (Errichter
itatus	Einstellungen Alarmklänge
instellungen	
Passwort ändern	In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen
Module	verwendet werden. Sie können einene Alarmklänge als, way Datei bochladen oder einen Alarmtext eingeben.
Nutzerverwaltung	Alarmtexte werden als elektronisch gesprochener Alarmklang aus sollte ihnen die
Netzwerk	Ihnen deutlich genug erscheint. Die Textinterpretation verwendet ausschließlich Deutsch als
Sicherheit	Sprache. Anderssprachige lexte mussen daher in deutscher Lautschrift eingegeben werden.
WLAN	Index Alarmklang
Zeit	
Nutressingings	1 SMZ Störung
Nutzereingange	2 Störung Heizung 🔯 🖜 🕶
Alarmklänge	
Mail	3
SIP Telefonie	4
System	5
ystem	
ifo	6 🛛 🖉
bmelden	-
SMZwe	▶॥ setTec
SMZwe	b II Sever
SMZwe	b II Setter (Errichter (Errichter Einstellungen Alarmklänge
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen	b II Sever web Angemeldet als: errichter (Errichte Einstellungen Alarmklänge
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern	b II _web Angemeldet als: errichter (Errichte Einstellungen Alarmklänge In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können "Jeder Klang kann durch seinen I istenindex in den Niutzerwarmungen
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module	b II web Angemeldet als: errichter (Errichte web Einstellungen Alarmklänge In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden.
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module	b II web Angemeldet als: errichter (Errichte web Einstellungen Alarmklänge In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden. Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datei hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alarmtexte werden als elektronisch gesprochener Alarmklang ausgegeben. Sollte Ihnen die
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung	b II web Angemeldet als: errichter (Errichte Einstellungen Alarmklänge Nervendet werden. Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datel hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alarmtexte werden als elektronisch gesprochener Alarmkang ausgegeben. Sollte Ihnen die Qualität nicht ausreichen, können Sie den Text ähnlich einer Lautschrift so veränderm, dass er Ihnen deutlich genug erscheint. Die Textinterpretation verwendet ausschließlich Deutsch als
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk	b II       Sector         _web       Angemeldet als: errichter (Errichte         Einstellungen Alarmklänge       Bisk öhnen. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden.         Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datei hochladen oder einen Alarmtext eingeben.       Alarmktäng ausgegeben. Sollte Ihnen die Qualität nicht ausrichen, können Sie den Text ähnlich einer Lautschrift so veränderm, dass er Ihnen deutlich genug erscheint. Die Textinterpretation verwendet ausschließlich Deutsch als Sprache. Anderssprachige Texte müssen daher in deutscher Lautschrift eingegeben werden.
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit	Line       Sector         _web       Angemeldet als: errichter (Errichter         Einstellungen Alarmklänge       Einstellungen Alarmklänge         In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden.         Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datei hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alarmtexte werden als elektronisch gesprochener Alarmklang ausgegeben. Sollte Ihnen die Qualität nicht ausrichen, können Sie den Text ähnlich einer Lautschnift so verändern, dass er Ihnen deutlich genug erscheint. Die Textinterpretation verwendet ausschließlich Deutsch als Sprache. Anderssprachige Texte müssen daher in deutscher Lautschrift eingegeben werden.         Bearbeiten Alarmklang Index 1
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN	web       Angemeldet als: errichter (Errichter        web       Einstellungen Alarmklänge         In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden.         Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datei hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alarmtexte werden als elektronisch gesprochener Alarmklang ausgegeben. Sollie Ihnen die Qualitä Inicht ausreichen, können Sie den Text ähnlich einer Lautschrift eingegeben werden.         Bearbeiten Alarmklang Index 1         Alarmtext
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit	web Angemeldet als: errichter (Errichter Einstellungen Alarmklänge Einstellungen Alarmklänge Einstellungen Alarmklänge Minnen Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden. Sie können eigene Alarmklänge als wav Datei hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alarmtexte werden als elektronisch gesprochener Alarmklang ausgegeben. Sollte Ihnen die Qualitä nicht ausreichen, können Sie den Text ähnlich einer Lautschnift eingegeben werden. Bearbeiten Alarmklang Index 1 Alarmtext Störung Heizung
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge	web       Angemeldet als: errichter (Errichter        web       Einstellungen Alarmklänge         In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder       Harmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder         Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datei hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alarmtexte werden als elektronisch gesprochener Alarmklang ausgegeben. Sollte linnen die Qualität nicht ausreichen, können Sie den Text ähnlich einer Lautschrift so verändern, dass er Ihnen deutlich genug erscheint. Die Textinterpretation verwendet ausschließlich Deutsch als Sprache. Anderssprachige Texte müssen daher in deutscher Lautschrift eingegeben werden.         Bearbeiten Alarmklang Index 1       Alarmtext         Mave-Datei       Image: Imag
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklänge	web       Angemeldet als: errichter (Errichter        web       Einstellungen Alarmklänge         In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden.         Sie können eigene Alarmklänge als wav Datei hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alarmktang else kektronisch gesprochener Alarmklang aussgegeben. Sollte Ihnen die Qualität nicht ausreichen, können Sie den Text ahnlich einer Lautschrift so verändern, das er Ihnen deutlich genug erscheint. Die Text interpretation verwendet ausschließlich Deutsch als Sprache. Anderssprachige Texte müssen daher in deutscher Lautschrift eingegeben werden.         Bearbeiten Alarmklang Index 1       Alarmtext         Alarmtext       Störung Heizung         Wave-Datei       Tol         Wave-Datei       Tol         Wave-Datei auswählen       Wave-Datei auswählen
SMZwee Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklänge Mail	web       Angemeldet als: errichter (Errichte        web       Einstellungen Alarmklänge         In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden.         Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datel hochladen oder einen Alarmtext eingeben. Alartexte werden als elektronisch gesprochener Alarmktang ausgegeben. Sollte Ihnen die Qualität nicht ausreichen, können Sie den Text ähnlich einer Lautschrift so verändern, dass er Ihnen deutlich genug erscheint. Die Textinterpretation verwendet ausschließlich Deutsch als Sprache. Anderssprachige Texte müssen daher in deutscher Lautschrift eingegeben werden.         Bearbeiten Alarmklang Index 1         Alarmtext       Størung Heizung         Wave-Datei       Image         Wave-Datei       Image         Uave-Datei auswählen       Imagewählt
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklänge Mail SIP Telefonie	web       Angemeldet als: errichter (Errichte        web       Einstellungen Alarmklänge         In Ihrer SMZweb II stehen Ihnen 32 Alarmklänge zur Verfügung, von denen Sie 31 frei definieren können. Jeder Klang kann durch seinen Listenindex in den Nutzerwarnungen verwendet werden.         Sie können eigene Alarmklänge als. wav Datel hochladen oder einen Alarmtext eigeben. Alartexte werden als elektronisch gesprochener Alarmklang ausgegeben. Sollte Ihnen die Qualität nicht ausreichen, können Sie den Text ahnlich einer Lautschrift so verändern, dass er Ihnen deutlich genug erscheint. Die Textilnterpretation verwendet ausschilleßlich Deutsch als Sprache. Anderssprachige Texte müssen daher in deutscher Lautschrift eingegeben werden.         Bearbeiten Alarmklang Index 1         Alarmtext       Storung Heizung         Wave-Datei       Image image         Wave-Datei       Image image         Wave-Datei       Image image         Uatei auswählen       Image image image
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklange Mail SIP Telefonie System	b II
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklänge Mail SIP Telefonie System	b II
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklänge Mail SIP Telefonie System System nfo	b II      Event of the second
SMZwe Server: setec_smz Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklänge Mail SIP Telefonie System nfo Abmelden	Image: Section 1

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



## 2.4.10 Mail

Hier werden die Einstellungen für den Mailversand vorgenommen. Unter dem Schalter <u>"Beispielkonfigurationen"</u> werden einige Beispiele für den Mailversand angezeigt.

Server: setec_smz_v	veb	Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status	E	Einstellungen E-Mail
Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung	In der Schaltungslogik können Sie E mitteilen. Somit werden Sie auch an Um E-Mails über die Schaltungslogil den Postausgangsserver vornehmer Mails versendet.	rgeignisse über eine E-Mail beliebigen Empfängern entfernten Orten über Störungen informiert. k versenden zu können, müssen Sie Einstellungen für n. Über diesen Postausgangsserver werden dann alle E-
Netzwerk Sicherheit	Verwenden Sie die Schaltfläche "B einigen Providern zu bekommen.	Beispielkonfigurationen", um unverbindliche Hilfen zu Beispielkonfigurationen
WLAN	Postausgangsserver (SMTP):	
Nutzereingänge	Der Port definiert indirekt die Art de 587 und wird daher empfohlen. Ve (SSL/TLS).	er sicheren Datenübertragung. Allgemein gültig ist Port raltet sind hingegen 25 (unverschlüsselt!) und 465
Mail	Port:	
SIP Telefonie	TLS verwenden:	
System	Nutzername:	
System	Passwort:	
Abmelden	Die Antwort-Adresse erscheint in II	hrer Nachricht, um darauf antworten zu können.
J	Antwort-Adresse:	
	Die Empfänger-Adresse, die alle N mehrere Empfänger angeben, tren	lachrichten grundsätzlich empfangen soll. Möchten Sie Inen Sie diese bitte nur durch ein Leerzeichen.
	Empfänger-Adresse:	
	Die SMZweb II soll bei Störungen	automatisch eine Email an den Empfänger versenden.
	Email bei Störung versenden:	
	Die SMZweb II soll in regelmäßige Empfänger versenden.	n Abständen einen Statusbericht per Email an den
	Statusbericht Intervall:	0 Stunden (0=aus)
	Test E-Mail s	enden Einstellungen löschen Speichern Verwerfen



## 2.4.11 SIP-Telefonie

Die SMZweb II kann per SIP-Telefonie Störmeldungen an beliebige Empfänger per Telefon weiterleiten. Die Einstellungen dafür können Sie hier vornehmen.

Status       Einstellungen SIP Telefonie         Einstellungen       Passwort ändern         Module       In der Schaltungslogik können Sie Ergeignisse über das Modul "SIP Anruf" an beliebige Empfänger per Telefon weiterleiten. Somit werden Sie auch an entfernten Orten über Störungen informiert.         Mutzerverwaltung       SIP Proxy:         Netzwerk       SIP Nutzername:         Sicherheit       SIP Passwort:         WLAN       Die SMZweb II soll bei Störungen automatisch einen SIP Telefonanruf ausführen.         Zeit       SIP Telefonanruf bei Störung ausführen:         Nutzereingänge       Die Empfänger-Telefonnummern, die bei einer Störung oder für den u.a. Test angerufen werden sollen. Mochten Sie mehrere Empfänger angeben, trennen Sie diese bitte nur durch ein Semikolon.         Mail       Empfänger-Rufnummern:         System       SMZweb und der SIP Server handeln das zu verwendende Audio-Codec aus. Daher können Sie das Feld Audio-Codecs (HD Telefonie) nicht zuverlässig) - Sprachaussetzer oder sonstige Störungen sind die Folge. Sie können in diesem Fall ein bestimmtes Audio-Codec in Ihrer SMZweb vorgeben. Dabei ist auch das Jokerzeichen ** zulässig. Ein gängiges, zuverlässiges Audio-Codec sit die G.711 Familie, das sie mit G.711* vorgeben können Sie natürlich auch das Audio-Codec in Ihrer Telefonanlage vorgeben.         Audio-Codec:       Muterverlässige sen dui-Codec in Ihrer Telefonanlage vorgeben.	Server: setec_smz_	web Angemeldet als: errichter (Errichter
Abmelden       gångiges, zuverlässiges Audio-Codec ist die G.711 Familie, das sie mit G.711* vorgeben können.         Unterstützte Audio-Codecs Ihrer SMZweb sehen hier.       Alternativ können Sie natürlich auch das Audio-Codec in Ihrer Telefonanlage vorgeben.         Audio-Codec:	Status Einstellungen Passwort ändern Module Nutzerverwaltung Netzwerk Sicherheit WLAN Zeit Nutzereingänge Alarmklänge Mail SIP Telefonie System	Fingenetider dis ententier (Ententier         Einstellungen SIP Telefonie         In der Schaltungslogik können Sie Ergeignisse über das Modul "SIP Anruf" an beliebige Empfänger per Telefon weiterleiten. Somit werden Sie auch an entfernten Orten über Störungen informiert.         SIP Proxy:
Audio-Codec:	Abmelden	gängiges, zuverlässiges Audio-Codec ist die G.711 Familie, das sie mit G.711 <sup>*</sup> vorgeben können. Unterstützte Audio-Codecs Ihrer SMZweb sehen <u>hier.</u> Alternativ können Sie natürlich auch das Audio-Codec in Ihrer Telefonanlage vorgeben.
		Audio-Codec:

Diese Funktion ist kostenpflichtig. Eine Bestellung ist unter info@setec-security.de mit der Artikelnummer S40045 möglich. Bitte geben Sie den Systemidentifizierungscode ihrer SMZweb II bei der Bestellung an.

Diesen finden Sie unter <u>2.5.5 Registrierung</u>. Sie bekommen den Registrierungscode zur Freischaltung danach per E-Mail zugesendet. Mit diesem können Sie Funktion in ihrer SMZweb II freischalten.



## 2.4.12 Sonstige Systemeinstellungen / Monitoringsoftware

Hier können Sie weitere Systemeinstellungen Ihrer SMZweb II vornehmen. Damit die Kommunikation zwischen Ihrer SMZweb II und der Monitoringsoftware funktioniert, muss das Häkchen bei "Monitor aktivieren" eingeschaltet werden.

Die Funktion "Monitoringsoftware" ist kostenpflichtig. Eine Bestellung ist unter info@setec-security.de mit der Artikelnummer S40040 möglich. Bitte geben Sie den Systemidentifizierungscode ihrer SMZweb II bei der Bestellung an. Diesen finden Sie unter <u>2.5.5 Registrierung</u>. Sie bekommen den Registrierungscode zur Freischaltung danach per E-Mail zugesendet. Mit diesem können Sie Funktion in ihrer SMZweb II freischalten.

Mit der Monitoringsoftware können Sie Störungen mittels eines Popup-Fensters auf jedem Windows-PC anzeigen und den Alarmton Stummschalten.

Server: setec_smz_	_web	Angemeld	et als: errichter (Errichter)
Status	Einstellunger	n System	
Einstellungen Passwort ändern	Hier können Sie verschiedene, sonstige Systeme	instellungen zu II	nrer SMZweb II vornehmen.
Module	Lautstärke:	100	%
Nutzerverwaltung	Autom. Dunkelschaltung Display nach:	5	min. (1 - 60)
Netzwerk	Sie können die Kommunikation zum Windows b deaktivieren:	asierten Monitor	orogramm aktivieren oder
WLAN	Monitor aktivieren:		
Zeit			Speichern Verwerfen
Nutzereingänge			
Alarmklänge	Sprachübersetzung:		
Mail	Die Sprachübersetzung ermöglicht Ihnen, Begri aussprechen zu lassen, indem Sie den Beriff in betroffen sind z.B. grundsätzlich alle Abkürzung	ffe durch das Spr eine Lautsprache en.	achmodul deutlicher e übersetzen. Davon
SIP Telefonie	Text	Lautsprache	
System			
Info	Neue Übersetzung hinzufügen:		
Abmelden			

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld



## 2.5 System

## 2.5.1 Datensicherung

Hier können sie bei Bedarf eine Datensicherung ihrer Systemkonfiguration und der Node-Red-Programmierung erstellen. Diese kann auch von der SMZweb II zur Sicherung auch auf einen lokalen Rechner heruntergeladen werden.

Server: setec_smz_w	eb Angemeldet als: errichter (Errichter (Eri	hter
Status	Datensicherung	
Einstellungen System	Erstellen Sie bei Bedarf Datensicherungen, um diese für eine spätere Datenwiederherstellung nutzen zu können. Sie können diese Datensicherungen z.B. vor Änderungen an Ihrem System speichern und bei Misserfolg der Änderung wieder	
Software Update	zurückspielen. Sie sollten zumindest eine Datensicherung Ihrer aktuellen Systemkonfiguration auf Ihren lokalen Rechner herunterladen, um eine externe Quelle für eine evtl. Datenwiederherstellu zur Verfügung zu baben Beachten Sie, dass bei einem evtl. Datenvrash die auf Ihrer	ng
Neustart Werkseinstellung	SMZweb II gespeicherten Datensicherungen höchstwahrscheinlich nicht mehr verfügbar se werden!	ein
Registrierung	Datensicherung wurde erfolgreich erzeugt:	
nfo		
Abmelden	SetecSmzWeb_20200824_115232.backup_OK	
	Bereits erstellte Datensicherungen:	
	Datum / Uhrzeit Datensicherungen	
	2020-06-07 20:34:19 SeTec Beispiel Datensicherung	
	2020-08-24 11:52:34 SetecSmzWeb_20200824_115232.backup 惧 🔯 🗑	]



## 2.5.2 Softwareupdate

Hier können Sie die Software ihrer SMZweb II aktualisieren.

- Sollte Ihre SMZweb II Internetzugang haben, können Sie auch die aktuelle Software direkt vom Server der Firma SeTec herunterladen und installieren.
- Auf der Webseite <u>www.setec-security.de/downloads</u> stellen wir die aktuelle Software zum Download bereit.

Server: setec_smz_	web Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status	Software Update
Einstellungen System Datensicherung	Sie können hier die Softwareversion Ihrer SMZweb II aktualisieren. Neue Softwareversionen erhalten Sie vom Hersteller SeTec Sicherheitstechnik. Laden Sie die Updatedatei auf Ihre SMZweb II hoch. Nach dem Hochladen wird die Installation und ein automatischer Neustart ausgeführt.
Software Update Neustart	Neue Software hochladen:
Werkseinstellung	Datei auswählen Keine Datei ausgewählt
Registrierung	Hochladen
Info	
Abmelden	Sollte Ihre SMZweb II Internetzugang haben, können Sie auch die aktuelle Software direkt vom Server der Firma SeTec herunterladen und installieren. Auf aktuelle Version prüfen



## 2.5.3 Neustart

Falls es einmal notwendig sein sollte, kann hier die SMZweb II "Neu gestartet" oder "Heruntergefahren" werden.

Server: setec_smz_w	Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status	Neustart / Herunterfahren des Systems
Einstellungen System Datensicherung Software Update Neustart Werkseinstellung	Sollte Ihre SMZweb II trotz aller Bemühungen zur Fehlerbehebung nicht mehr korrekt arbeiten, so kann evtl. ein Neustart des Systems Abhilfe schaffen. Falls ein Neustart erforderlich sein sollte, führen Sie diesen auf jedenfall über diesen Menüpunkt oder die Funktion "Neustart" am Display Ihrer SMZweb II aus. Ziehen Sie nach Möglichkeit nicht einfach den Netzstecker, um Ihr System neu zu starten! Der Neustart benötigt ca. 30 Sek. Während dieser Zeit ist Ihre SMZweb II über das Netzwerk nicht erreichbar.
Registrierung	SMZweb II jetzt neu starten
Info Abmelden	Möchten Sie Ihre SMZweb II außer Betrieb nehmen, sollten Sie sie nach Möglichkeit ordnungsgem. herunterfahren. Nutzen Sie hierfür auf jedenfall diesen Menüpunkt oder die Funktion "Herunterfahren" am Display Ihrer SMZweb II. Ziehen Sie nach Möglichkeit nicht einfach den Netzstecker, um Ihr System auszuschalten! Warten Sie nach dem Herunterfahren ca. 10 Sek. und ziehen Sie erst danach den Netzstecker. Auch wenn die SMZweb II robust ist, kann es durch eine unkoordinierte Netzabschaltung zu Verlust von Daten kommen. SMZweb II jetzt herunterfahren



## 2.5.4 Werkseinstellung

Hier kann die SMZweb II in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden.

#### ACHTUNG !!!

Dabei werden alle Einstellungen und Konfigurationen zurückgesetzt.





## 2.5.5 Registrierung

Hier tragen Sie den Registrierungscode für kostenpflichtige Funktionen ein. Den Registrierungscode bekommen Sie von SeTec-Sicherheitstechnik, nachdem Sie uns den "Systemidentifizierungscode" mitgeteilt haben.

Server: setec_smz	_web	Angemeldet als: erricl	hter (Errichter)
Status	F	Produktregistrierung	
Einstellungen System Datensicherung	Möchten Sie weitere kostenpflichtige die produktspezifischen Registrierun Sie können Registrierungcodes beim müssen dazu den Systemidentifizier	e Produkte Ihrer SMZweb II nutzen, so müs gscodes eingeben, um diese Funktionen zi n Hersteller SeTec Sicherheitstechnik beste ungscode an SeTec übermitteln.	sen Sie hier u aktivieren. Illen. Sie
Neustart	Systemidentifizierungscode:	ec51-2a5b-60f8-21c4-4d4e	
Werkseinstellung	Produkt	Registrierungscode	Gültig
Registrierung	SIP Telefonie		Nein
nfo Abmelden		Speichern	Aktualisieren



## 2.6 Info

Hier finden Sie Infos zur Softwareversion Ihrer SMZweb II, das Technische Handbuch, sowie Kontaktinformationen bei möglichen Fragen oder Problemen.

SMZweb	o II	settec
Server: setec_smz_	web	Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status	Info	rmation
Einstellungen Svstem	SMZweb II Versioninformationen:	
Info Techn. Handbuch	Gesamt Versionsnr.2.0.70Datum23. Aug 2020Controller Versionsnr.1.087Datum23. Aug 2020	
Abmelden	Die Störmeldezentrale SMZweb II ist ein Proc	dukt der SeTec Sicherheitstechnik.
	SeTec Sicherheitstechnik Hauptstr. 40a D-82229 Seefeld Telefon: +49 (0) 8152-9913-0 Website: www.setec-security.de Email: info@setec-security.de	
	Bei Fragen zu oder Problemen mit Ihrer Störr alle Handbücher zu diesem Produkt. Sie können jedoch auch gerne eine Anfrage o aufgeführten Kontaktangaben.	neldezentrale finden Sie unter dem Info Menü direkt an die Firma SeTec stellen unter den oben



## 3.0 Touch Display Bedienung

Auf dem Touch – Display können alle wichtigen Informationen abgerufen und auch eingestellt werden.

## 3.1 Hauptansicht

Hier wird der aktuelle Zustand der SMZweb II angezeigt. Hier Normalbetrieb > keine Fehler / Störung



## 3.2 Auswahlmenü

Durch Antippen des Displays und scrollen im Fenster können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Über den Pfeil kann zurück zur Hauptansicht gewechselt werden.

04.08.2020 21:59
Stummschalten
Rückstellen
Meldungen >
Einstellungen >

Stummschalten:

Hier kann der Alarmton der bei einem Fehler zu hören ist, auf "Stumm" geschaltet werden.

Rückstellen:

Schaltet die SMZweb II für 3 Sekunden in den Ruhezustand. Danach werden aktive Warnzustände wieder angezeigt.

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



#### Meldungen:

Die aktuellen Meldungen werden hier angezeigt. Diese entsprechen auch der Anzeige auf dem Display der SMZweb II. Im Normalbetrieb werden keine Störungen angezeigt.





Normalbetrieb

Störung: Alarm E1

## 3.3 Einstellungen

Unter den Menüpunkt Einstellungen können erweiterte Systemeinstellungen vorgenommen werden. Um hier Einstellungen vorzunehmen ist die <u>errichter</u> - PIN erforderlich.

Diese lautet im Auslieferungszustand 8888. Eine Änderung kann vom errichter vorgenommen werden.

SetecSmzWebController
19.08.2020 1424
Netzwerk >
Neustart >
Herunterfahren >
Werkseinstellung >

## 3.3.1 Netzwerk

Hier kann die aktuelle Netzwerkadresse ausgelesen werden. Im Auslieferungszustand ist die SMZweb II auf DHCP eingestellt. Die SMZweb II wird standardmäßig über ein Netzwerkkabel konfiguriert. Sie kann optional mit einem WLAN-Adapter ausgerüstet werden. Nach Eingabe der IP-Adresse im Webbrowser können Sie die SMZweb II konfigurieren und programmieren.

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld





Durch Antippen auf die jeweilige Schnittstelle kann der DHCP Aus- oder Eingeschaltet werden. Nach dem Abschalten des DHCP kann nun eine feste IP-Adresse für die SMZweb II eingestellt werden. Um alle Einstellungen vornehmen zu können muss die Bildschirmanzeige nach unten gescrollt werden.

Einstellung Schnittstelle:	Gateway:
eth0	
DHCP: Aus	
IPv4:	
Subnetz:	Ühernehmen
<ul> <li>/ 24</li> </ul>	

Durch Betätigen des Schalters "Übernehmen" werden die neuen Netzwerkeinstellungen für die SMZweb II übernommen.

## 3.4 Neustart

Für den Fall, dass die SMZweb II einmal neu gestartet werden muss, sollte dies über diesen Menüpunkt durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen wird hier eine PIN abgefragt.

## 3.5 Herunterfahren

Für den Fall, dass die SMZweb II einmal abgeschaltet werden muss, sollte dies über diesen Menüpunkt durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen wird hier eine PIN abgefragt.



## 3.6 Werkseinstellung

Für den Fall, dass die SMZweb II einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss, kann dies auch über den Menüpunkt durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen wird hier eine PIN abgefragt.

## 4.0 Node-Red-Editor

Bitte betätigen Sie dazu den "Schalter"

Jetzt den Node-Red Editor öffnen

Unter dem Menüpunkt: Status > Schaltungslogistik

SMZweb	settec_
Server: setec_smz_w	Angemeldet als: errichter (Errichter)
Status Meldungen Verlauf Nutzereingänge Schaltungslogik Einstellungen System Info Abmelden	Status Schaltungslogik Die Schaltungslogik bildet die Verknüpfungen zwischen sämtlichen Ein- und Ausgängen Ihrer SMZweb II ab. Dazu gehören auch die Erzeugung von Störungsmeldungen, Emails etc. Die Vernüpfung erfolgt durch Node-Red. Sie können den Zustand der Schaltungslogik im Node-Red Editor überwachen. Als Nutzer han Sie keine Berechtigung, Anderungen daran vorzunehmen. Solften Sie die Seite das erste Mal auffurfen, werden Sie vor einusicheren Seite gewarnt. Der Dienst läuft über eine gesicherte Datenverbindung (https://), jedoch mit einem nicht öffentlichen Zertifikat. Solche privaten Zertifikate werden von Ihrem Browser grundsätzlich als unsicher betrachtet, auch wenn sie wie in diesem Fall von der eigenen Störmeldezentrale stammen. Bestätigen Sie daher die Anfrage Ihres Browsers, dass Sie sicher sind was Sie tun, und dass es sich um einen vetrauenswürdige Seite handelt. Jetzt den Node-Red Editor öffnen!

Je nach ihren vorgegebenen Sicherheitseinstellungen unter Sicherheit wird vor einer unsicheren Seite gewarnt. Bestätigen Sie daher die Anfrage Ihres Browsers, dass Sie sicher sind, was Sie tun und dass es sich um eine vertrauenswürdige Seite handelt.

Danach startet der Node-Red-Editor in einem neuen Fenster. Jetzt kann mit der Programmierung der SMZweb II begonnen werden.

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld

T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



settec SMZweb Node	e-RED			- Änderunge	en speichern	
Q filter nodes	Werkseinstellung	+	in	fo	debug	
✓ SMZweb			Beta	ätigt ein Relais einer eiterungsplatine	Ausgangs	Ĩ
Modul Eing.	Modul Eingang 8 Alarm E8 )) 347 Alarm E8 )) Modul Eingang 7 Alarm E7 )) 347 Calarm E7 )) 347 Calarm E7 )) 347 Calarm E7 ))		Erhá Wer "Akt eine Zusi Rela	ält das Modul als Eir t größer 0, so nimm iv" ein und schließt em Eingangswert gle tand "Inaktiv" ein un aiskontakt.	gangssignal einen i es den Zustand den Relaiskontakt. E ich 0 nimmt es den d öffnet den	Bei
Eingang (Nutzerwarnung )	Modul Eingang 6 Airment 6 Inakin		Übe Rela möc sich	r das Feld "Nummer ais (1-32) auswähler hten. Die Nummerie aus der Position de	" können die das I, das Sie betätigen Irung der Relais erg Ir Erweiterungsplatir	i gibt inen
SMZ Storung       f       Grenzwert       f       Bereich	Modul Eingang 5 348 Modul Eingang 4 Modul		bein	n Einbau in Ihre SM2 Ergänzungsplatine 2 Ergänzungsplatine 2 Ergänzungsplatine 3 Ergänzungsplatine 4	Zweb. I - Relais 1-8 2 - Relais 9-16 3 - Relais 17-24 4 - Relais 25-32	
of Logik UND o f Logik ODER o f Logik NICHT o	Modul Eingang 3 347 Alarm E3 ) Modul Eingang 2 5 Meldung Drahtbruch Alarm E3 ) Alarm E3 ) Modul Eingang 2 5 Meldung Drahtbruch Inaktiv Inaktiv Inaktiv		Ein nur Verv meh der Aus	Modul Ausgang da genau einmal verw wenden Sie ihn bei g Irfach, erhält das bei Erweiterungsplatine sagen. Es klackert g	rf je Relaisnumme rendet werden! leicher Relaisnumn treffende Relais auf widersprüchliche oder wird gar nicht	ar mer f
Anderung     Anderung     ElipFlop     S     Verzögerung	Modul Eingang 1 Alarm E1 i) 348 Inaktiv		reag Das Eing Verv	gieren. Modul Ausgang di gangssignal besitz wenden Sie das Felo die Relaiskontaktpos	arf nur genau ein en! I "Rückstell-Positior sition einzustellen, c	n", die
SIP Anruf	а	,	• bei /	Auslösen der Funktio	on "Rückstellen" für	ca.

Mit dem Node-Red Editor werden alle Ein-, Ausgänge sowie Anzeigen und Alarme der SMZweb II programmiert. Dies erfolgt grafisch mittels unterschiedlicher Funktionsbausteine nach einem Baukastenprinzip. Diese befinden sich in der linken Spalte. Die unterschiedlichen Bausteine werden durch das Verschieben aus der linken Spalte per drag-and-drop ins mittlere Fenster gezogen. Durch Verbindungen untereinander werden so unterschiedliche Programmierungen der Eingänge mit Ausgängen verstellt. Die Schaltungslogik bildet die Verknüpfungen zwischen sämtlichen Ein- und Ausgängen Ihrer SMZweb II ab. Dazu gehören auch die Erzeugung von Störungsmeldungen, Emails etc. Sie können den Zustand der Schaltungslogik im Node-Red Editor überwachen.

#### 4.1 Eingänge

## 4.1.1 Moduleingang

Empfängt analoge Messwerte eines Modul Eingangs. Ihre SMZweb II stellt auf der Hauptplatine 8 analoge Messeingänge zur Verfügung. Diese können durch bis zu 3 Stück 8-fach Gruppenkarten modulweise auf bis zu 32 Messeingänge erweitert werden. Das Funktionsmodul "Modul Eingang" ermöglicht den Empfang und die Weiterverarbeitung der einzelnen Messeingänge. Verknüpfen Sie Ihre Modul Eingänge mit weiteren Auswertungs-modulen, die aus dem analogen Messwert eine logische Aussage machen (z.B. Module Grenzwert, Bereich etc.).

Moduleingang 1 mit Statusanzeige – 348 > Abschlußwiderstand

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



#### Öffnen der Einstellungen mit Doppel-Klick

Edit Modul Eing. node			
I Messeingang	1 ~		
Name			
Name			
		, 	
		Ok	Cancel

Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul auf der Übersicht eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben. Die Nummerierung der Messeingänge ergibt sich aus der Position beim Einbau in Ihre SMZweb II.

## 4.1.2 Nutzereingang

Nutzereingänge sind virtuelle Schalter, die Sie über die Status Seite der Web Oberfläche schalten können.

))	Nutzer-Eingang 1	þ
	icht an: Inaktiv	

Nutzereingang 1 mit Statusanzeige.

Edit Nutzer-Ein	ang node
I Nummer	
Name	Name
	Ok Cancel

Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul auf der Übersicht eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben. Jeder Nutzereingang muss eine eigene Nummer besitzen.

## 4.2 Ausgänge



## 4.2.1 Hauptausgang

Der Hauptausgang betätigt ein Relais 1-3 der Hauptplatine

-{	Hauptausgang 1	
1	Inaktiv	

Hauptausgang mit Statusanzeige - Inaktiv

Edit Hauptausgang node	1		
I Nummer	1 ~		
Taktfrequenz	Aus 🗸		
Rückstell-Position	Offen	~	
Name			
Name			
		C	k Cancel

Über das Feld "Nummer" können sie das Hauptrelais (1-3) der Hauptplatine auswählen, das sie betätigen möchten.

Verwenden Sie das Feld "Taktfrequenz", um ein getaktetes Ausgangssignal zu erzeugen, z.B. für eine blinkende Warnleuchte.

Verwenden Sie das Feld "Rückstell-Position", um die Relaiskontaktposition einzustellen, die bei Auslösen der Funktion "Rückstellen" für ca. 3 Sek. eingenommen wird, um das System in Ruhe zu versetzen.

Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben. Jedes verwendete Modul muss eine eigene Nummer besitzen.

## 4.2.2 Modulausgang

Der Modulausgang betätigt ein Relais 1-32 der optional nachrüstbaren Zusatzausgänge.



Modulausgang mit Statusanzeige - Inaktiv

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



Edit Modul Ausg. node				
I∎ Nummer	1 ~			
Taktfrequenz	Aus 🗸			
Rückstell-Position	Offen	~		
Name				
Name				
			Ok	Cancel

Über das Feld "Nummer" können sie das Modulrelais (1-32) der Modulplatinen auswählen, das sie betätigen möchten.

Verwenden Sie das Feld "Taktfrequenz", um ein getaktetes Ausgangssignal zu erzeugen, z.B. für eine blinkende Warnleuchte.

Verwenden Sie das Feld "Rückstell-Position", um die Relaiskontaktposition einzustellen, die bei Auslösen der Funktion "Rückstellen" für ca. 3 Sek. eingenommen wird, um das System in Ruhe zu versetzen.

Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben. Jedes verwendete Modul muss eine eigene Nummer besitzen.

## 4.2.3 Nutzerwarnung

Löst eine nutzerdefinierte, interne Warnung / Meldung aus. Nutzerdefinierte Warnungen werden auf dem Display Ihrer SMZweb II oder auf der Statusseite der Web Oberfläche angezeigt. Über sie kann auch der Einsatz des Summers auf der Hauptplatine gesteuert werden. Nutzerwarnungen werden aufgezeichnet und können im Verlaufsprotokoll auf der Statusseite der Web Oberfläche eingesehen werden.



Nutzerwarnung mit Statusanzeige - Inaktiv

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld

T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



Edit Nutzerwarnung nod	e	
🔳 Warnungsnummer	1 ~	
🔳 Farbe	Rot 🗸	
I Alarmklang	1 🗸	
Anzeigetext		
Alarm E1		
Name		
Alarm E1		
	Ok Cancel	

Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben. Jedes verwendete Modul muss eine eigene Nummer besitzen.

## 4.3 Module

## 4.3.1 SMZ Störung

Wird aktiviert, wenn eine Störung der SMZweb II auftritt. Sie können damit auf interne Störungszustände der SMZweb II reagieren, z.B. in dem Sie eine E-Mail versenden usw. Der Wert der Nachricht beinhaltet den Typ der Störung.



SMZ Störungsmodul mit Statusanzeige - Inaktiv



## 4.3.2 Grenzwert

Wird aktiviert bei Über- oder Unterschreiten eines Grenzwertes. Üblicherweise bewertet der Grenzwert den Ausgangswert eines Modul Eingangs. Der Ausgangswert liegt als analoger Messwert im Bereich von 0 bis ca. 685 vor, wobei 0 "kein Widerstand" (Kurzschluss) und 685 "unendlicher Widerstand" (Drahtbruch) bedeutet

- f Meldung D Inaktiv Edit Grenzwert no	rahtbruch p-	
I Vorauswahl	Meldung Drahtbruch	~
Schwellwert	660	
I≣Aktiv wenn	Oberhalb 🗸	
Name	Name	
		Ok Cancel

Grenzwertmodul mit Statusanzeige – Inaktiv

Stellen Sie bei "Schwellwert" den Wert ein, bei dessen Überschreiten der Zustand "Aktiv" eingenommen werden soll. Möchten Sie die Aussage umdrehen, d.h. der Zustand soll bei Unterschreiten "Aktiv" sein, wählen Sie im Auswahlfeld "Aktiv wenn" die Einstellung "Unterhalb". Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben.



## 4.3.3 Bereich

Wird aktiviert, wenn ein Messwert innerhalb oder außerhalb eines Bereiches liegt. Üblicherweise bewertet der Bereich den Ausgangswert eines Modul Eingangs. Der Ausgangswert liegt als analoger Messwert im Bereich

von 0 bis ca. 685 vor, wobei 0 "kein Widerstand" (Kurzschluss) und 685 "unendlicher Widerstand" (Drahtbruch) bedeutet.

- Meldung Drahtbruch/Kurzschluss	
Inaktiv	
Bereichsmodul mit Statusanzeige - Inaktiv	

Edit Bereich node	
i≣ Vorauswahl	Meldung Drahtbruch/Kurzschluss
Schwellwert 1	20
Schwellwert 2	660
I Aktiv wenn	Außerhalb 🗸
Name	Name
	Ok Cancel

Als Ausgangswert für die Einstellung der Schwellwerte können Sie den angezeigten Ruhewert des Modul Eingangs verwenden. Möchten Sie die Aussage umdrehen, d.h. soll der Zustand außerhalb des Bereiches "Aktiv" sein, wählen Sie im Auswahlfeld "Aktiv wenn" die Einstellung "Außerhalb". Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben.

Meldung Drahtbruch/Kurzschluss

nimmt den Zustand aktiv ein, falls ein Drahtbruch oder Kurzschluss vorliegt



Abschluss 6k8 Ruhe	nimmt den Zustand aktiv ein, falls der Messwert
	außerhalb des Ruhemesswertes bei
	Abschlusswiderstand 6k8 liegt
Abschluss 12k Ruhe	nimmt den Zustand aktiv ein, falls der Messwert
	außerhalb des Ruhemesswertes bei
	Abschlusswiderstand 12k liegt
Meldung 6k8 parallel 1k	nimmt den Zustand aktiv ein, falls der Messwert im
	Bereich des Widerstandes 6k8 parallel zu 12k liegt

## 4.3.4 Logik UND

Der logische UND (engl. AND) Operator verknüpft mehrere eingehende Nachrichten mit einer UND Regel. Der UND Operator kann mit mehreren Eingangssignalen verknüpft werden.



Logikmodul UND mit Statusanzeige – Inaktiv

## 4.3.5 Logik ODER

Der logische ODER (engl. OR) Operator verknüpft mehrere eingehende Nachrichten mit einer ODER Regel.



Logikmodul ODER mit Statusanzeige - Inaktiv

## 4.3.6 Logik NICHT

Der logische NICHT (engl. NOT) Operator kehrt die Aussage einer eingehenden Nachricht um.



Logikmodul NICHT mit Statusanzeige - Aktiv

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld

T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



## 4.3.7 Änderung

Leitet eine Nachricht nur bei Änderung weiter. Die Module der SMZweb II leiten alle Nachrichten in einem zyklischen Protokoll weiter, d.h. dass die Nachrichten fortwährend gesendet werden, auch wenn sich keine Änderung ergibt. Diese Art des Protokolls erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer SMZweb II. Für die Verwendung des Moduls "E-Mail" sowie anderer Module von Node-Red, die nicht aus der SMZweb II Reihe stammen, ist diese Art der Kommunikation jedoch ungeeignet. Das Modul "Änderung" bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Übergang vom zyklischen auf ein azyklisches Protokoll zu schaffen. Das Modul Änderung bewertet fortlaufend das Eingangssignal und sendet nur dann eine Nachricht weiter, wenn eine Änderung im Wert festgestellt wird.



Logikmodul Änderung mit Statusanzeige - Gültig

## 4.3.8 E-MAIL

Versendet eine E-Mail aufgrund eines Ereignisses. Hierbei wird das E-Mail Konto verwendet, dass Sie in Ihrer SMZweb II eingestellt haben. Zum Versenden der E-Mail ist eine bestehende Internetverbindung erforderlich.



#### Achtung:

#### Das Modul E-Mail darf nicht mit den sonstigen Modulen der SMZweb II verknüpft werden, da es sich hierbei um zyklisch gesendete Daten handelt.

Werten Sie also ein beliebiges Eingangssignal über Logikelemente nach Ihrem Bedarf aus und leiten Sie das Ergebnis nur über ein Modul "Änderung" an das Modul "E-Mail" weiter.



Edit E-Mail node			
Betreff	Störung		
Empfänger	xxx@xx.de		
Inhalt	Drahtbruch E1		
			1
Name	Name		
		Ok	Cancel

Tragen Sie in den Feldern Betreff und Inhalt die Daten ein, die Sie in der E-Mail versenden möchten. Tragen Sie im Feld Empfänger einen oder mehrere Empfänger E-Mail Adressen ein. Bei mehreren Adressen trennen Sie diese bitte durch ein Leerzeichen. Tragen Sie im Feld Inhalt den Textinhalt der zu versendenden Email ein. Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul auf der Übersicht eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben.

## 4.3.9 FlipFlop

Simuliert eine FlipFlop Funktion.

Das Modul FlipFlop erhält als Eingangssignal einen logischen Wert 1 (aktiv) und hält diesen am Ausgang so lange stabil, bis die Rückstellfunktion verwendet wird. Alarmzustände o.ä. können hierüber stabil gehalten werden, bis ein Techniker die Ursache behebt und die Rückstellfunktion auslöst.



Logikmodul FlipFlop mit der Statusanzeige – Inaktiv

Securitas Technology GmbH SeTec Sicherheitstechnik Hauptstraße 40a D-82229 Seefeld

T +49 (0) 8152 - 9913-0 F +49 (0) 8152 - 9913-20 info@setec-security.de www.setec-security.de



Edit FlipFlop node	
Auslösedauer [sek.]	2
	Ok Cancel

Über das Eingabefeld "Auslösedauer" können Sie festlegen, wie lange das Eingangssignal aktiv sein muss, bevor das FlipFlop auslöst. Sie können so bei unsicheren Signalen die Auslösezuverlässigkeit erhöhen.

## 4.3.10 Verzögerung Verzögerung Inaktiv Logikmodul Verzögerung mit der Statusanzeige – Inaktiv Edit Verzögerung node Verzögerung [sek.] 5 Ok Cancel

Über das Eingabefeld "Verzögerung [Sek.]" können Sie festlegen, wie lange das Eingangssignal aktiv sein muss, bevor die Funktion auslöst. Sie können so bei unsicheren Signalen die Auslösezuverlässigkeit erhöhen.



## 4.3.11 SIP Anruf

Führt einen SIP Telefonanruf aufgrund eines Ereignisses aus. Hierbei werden die SIP-Einstellungen verwendet, dass Sie in Ihrer SMZweb II eingestellt haben. Zum Durchführen des Telefonanrufes ist eine bestehende Internetverbindung mit SIP-Anbindung erforderlich.



#### Achtung:

#### Das Modul SIP darf nicht mit den sonstigen Modulen der SMZweb II verknüpft werden, da es sich hierbei um zyklisch gesendete Daten handelt.

Werten Sie also ein beliebiges Eingangssignal über Logikelemente nach Ihrem Bedarf aus und leiten Sie das Ergebnis nur über ein Modul "Änderung" an das Modul "SIP" weiter.



Edit SIP Anruf node

Rufnummern	081529913xxx
Nachricht	Drahtbruch E1
	//
Name	Name
	Ok Cancel

Tragen Sie im Feld Rufnummern eine oder mehrere Rufnummern ein. Bei mehreren Rufnummern trennen Sie diese bitte durch ein Semikolon. Bei mehreren Rufnummern werden die Anrufe nacheinander ausgeführt.

Tragen Sie in dem Feld Nachricht die Meldung ein, die in dem Anruf gesprochen werden soll. Verwenden Sie eine Lautschrift oder die Sprachübersetzungstabelle in den Systemeinstellungen, falls die Aussprache undeutlich erscheint.

Verwenden Sie das Feld "Name", um dem Modul auf der Übersicht eine bezeichnende, individuelle Aussage zu geben.

## 4.4 Auslieferungszustand

Die SMZweb II wird mit einer Werksseitigen Testprogrammierung ausgeliefert. Diese muss vor einer neuen Programmierung gelöscht werden.



## 4.5 Weitere Infos

Im Node-Red Editor gibt es sehr viele weitere Module die standardmäßig vorhanden sind. Diese können auch für Verknüpfungen und Programmierungen der SMZweb II verwendet werden. Die Beschreibung und Dokumentation dazu finden Sie unter <u>http://www.nodered.org</u>